

Filzwolle color



Artikelnummer: 2614-

Qualität:

100 % Schurwolle

50 g / 50 m

Knäulart: Längsknäuel

Empfohlene Nadelstärke: 8,0 - 9,0

Maschenprobe: 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm

Materialverbrauch:

ca. 200 g für ein Paar Filzschuhe

Wolle zum Filzen in der Waschmaschine. Hinweise in der Banderole.

Beschreibung

- reines Naturprodukt: 100 % Schurwolle
- hohes Wärmerückhaltevermögen durch eine natürliche Kräuselung, die zum Teil im Garn erhalten bleibt.
- kann sowohl zum Filzen verwendet werden, als auch für reine, warme Wollsachen ganz klassisch verstrickt werden. Die fertigen Strickstücke dürfen dann jedoch nur im Wollprogramm der Waschmaschine oder mit Hand gewaschen werden.
- die Filzwolle ist im Gegensatz z.B. zur Sockenwolle Hot Socks nicht superwash ausgerüstet, da hier der Filzeffekt ja ausdrücklich gewünscht ist
- schnelles Strickergebnis durch große Nadeln
- Wolle läuft sehr leicht über die Nadel
- einfach gestrickte Modelle werden zu besonderen gefilzten Einzelstücken
- gefilzt wird ganz einfach in der Waschmaschine
- kleinere Strickfehler oder ungleichmäßiges Stricken verschwindet nach dem Filzvorgang
- so entstehen einzigartige Stücke z.B. zur Deko, für kuschelig warme Füße oder auch besondere kleine Geschenke

Verwendung – Strickideen

- Pantoffeln und Hausschuhe
- Taschen
- Körbe in verschiedenen Größen und Formen
- Hüte
- Tischsets, Eierwärmer, Serviettenringe
- Sitzkissen

Pflegehinweise

- waschbar bei 30 Grad, Handwäsche

- flüssiges Fein- oder Wollwaschmittel
- Strickstücke liegend auf einem Handtuch trocknen und dabei in die richtige Form ziehen
- nicht im direkten Sonnenlicht trocknen

Filzen in der Waschmaschine

- gefilzt wird in der Waschmaschine, Buntwaschprogramm 40°C, ohne Weichspüler, etwas Waschmittel ohne optische Aufheller kann verwendet werden.
- Schleuderdrehung von mindestens 800/min.
- das Strickstück alleine mit 3 Tennisbällen waschen
- die Tennisbälle unterstützen durch die Reibung den Filzprozess
- nach dem Waschen das Strickstück sofort in Form ziehen und trocknen lassen.

Schrumpfung

- Filzwoll-Strickstücke schrumpfen beim Filzen in der Waschmaschine in der Breite weniger als in der Höhe
- Schrumpfung in der Breite ca. 30 %, in der Höhe ca. 40 %
- am genauesten wird das Filzergebnis, wenn zuvor eine Probe angefertigt wird, d.h. ein Strickstück ca. 25 cm x 25 cm anfertigen, in der Waschmaschine filzen, und somit den Schrumpfungsgrad berechnen und dann auf Ihr gewünschtes Strickstück übertragen
- der Schrumpfungsgrad kann unterschiedlich sein, je nach Waschmaschinenmodell oder auch nach Strickart, ob die Strickerin eher lockerer oder fester arbeitet
- die auf der Banderole angegebenen Maschenprobe sollte jedoch entsprechen, da ein zu fest gestricktes Teil nicht richtig filzt, und dann das Maschenbild auch nach dem Filzen noch sichtbar ist.

Tipp: Sollen die gefilzten Teile später einmal gewaschen werden, bitte im Wollwaschprogramm oder mit der Hand waschen, damit die Filzstücke nicht nochmals kleiner werden.

- Handwäsche, max. 30° C
- Chlorbleiche nicht möglich
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht Bügeln
- Nicht Trockenreinigen